

Montageanvisning rektangulär 150L flytkropp på bom 100x70

Beroende på bomprofil får man olika flytkroppsfästen och olika låsbultar. Att montera flytkroppsfästen är likadant för alla bomprofiler.



1



2



3

- 1 Montera flytkroppsfästet i mittenhålet närmast förtöjningsöglan med 1st låsbult samt 1st M12 låsmutter. Låsbulten har följande längder beroende på bomprofilen:
Bom 70: M12x90

- 2-3 Placera flytkroppen under bommen så att hålen i flytkroppsfästet passar med det främre urtaget i flytkroppen. Läggs också bakre flytkroppsfästet på plats (3).



4

- 4 Skruva fast flytkroppsfästet med 4st M12 x 75, 4st fyrkantsbrickor 40x40x13,5x4 på undersidan samt 4st M12 låsmuttrar enligt bild 4. Läggs 3st extra brickor 40x40x13,5x4 per infästning för att bygga upp de 10 mm som behövs.

OBS! Se till att fyrkantsbrickorna inte sticker utanför flytkroppen!