

## Montageanvisning rak 150L flytkropp på dubbelrörs Y-bom



1



2a



2b

- 1 Montera båda undre flytkroppsfästen med 2st M12x65, 2st M12-brickor 35x12,5x3 samt 2st M12 låsmutter i de yttre hålen.

OBS. Glöm inte att underifrån först föra in 2st M12x65 i de båda mittre hålen.

- 2 Placera dubbelrörsbommen på redan monterade undre fästen. Trä sedan båda övre spegelvända fästen på de redan underifrån instuckna bultarna. Lås sedan fast med 2st M12 brickor 35x12,5x3 samt 2st M12 låsmuttrar.